

NÁVOD NA ZOSTAVENIE VÝSTAVNÍCKEHO SYSTÉMU

1. PRILOŽIŤ PRIEČNIKOVÝ PROFIL K STOJKE TAK, ABY SPODNÁ, PRÍPADNE VRCHNÁ HRANA LÍCOVALA S HRANOU STOJKY



2. VSUNIEME PROFIL DO DRÁŽKY NA STOJKE, DBÁME NA TO, ABY HRANY LÍCOVALI (VIĎ BOD 1.) VLOŽÍME KLÚČ TORX TX30 DO SPOJOVACIEHO ZÁMKU A OTOČÍME O 180° (V SMERE HOD. RUČÍČIEK).

3. PO DOKLADNOM UTIAHNUTÍ SPOJOVACIEHO ZÁMKU VYTIAHNEME KLÚČ TORX TX30, PREKONTROLUJEME SPOJ A POKRAČUJEME V UPEVŇOVANÍ ĎALŠÍCH PRVKOV

